GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

TECHNISCHE FICHE: STOOTPALEN - INOX

Algemene informatie

Deze inox stootpalen werken zowel signalerend als beschermend. Ze vereisen weinig onderhoud en zijn eenvoudig te transporteren vanwege hun laag gewicht.







Op voetplaat



Om in te betonneren



Wegneembaar

Technische informatie

Materiaal:	roestvrij staal (inox)
Diameter:	Ø 60 - 76 - 89 - 104 - 154 - 204 mm
Lengte:	afhankelijk van de versie
Versie:	op voetplaat of in te betonneren (standaard) wegneembare versie (op aanvraag)

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

Stootpaal op voetplaat

Diameter (mm)	Ø voetplaat (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg)
60	Ø 160 x 10 mm	700 - 900	4,0
76 x 2 mm			5,5
89 x 3,05 mm			5,5
104			6,0
154	Ø 250	600 900	7,0 9,5
204	Ø 300	600 900	9,0 11,0

Stootpaal om in te betonneren

Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg)
60	1.000 1.200 1.500	3,5
76		5,0
89		5,5
104		6,0
154	1.000 1.200 1.500	8,5 11,0
204	900 1.200 1.500	10,0 12,0

Wegneembare stootpaal op gegalvaniseerde sokkel (met triangulair slot)

Diameter (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg)
60	1.300 (inclusief sokkel, ± 900 mm boven de grond)	7,0
76		10,0
89		11,0
104		12,0

Montage

Afhankelijk van de versie kunnen de palen gemonteerd worden op een voetplaat of zijn ze in te betonneren. Er zijn eveneens wegneembare palen op sokkel verkrijgbaar.

GROUP BEYERS BV
Dorpstraat 570, 3061 Leefdaal
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com